



TAMBUR CU BOBINĂ AUTOMATĂ CU FURTUN

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



845-184/845-185/845-189

Notă: Acest manual include instrucțiuni importante pentru siguranța operațională.

Asigurați-vă că aveți o înțelegere completă a operațiunii înainte de utilizare.

1. INTRODUCERE

Acest tambur cu bobină este realizat din materiale de înaltă calitate și piese de schimb calificate, antrenate și eliberate de arcul giratoriu, care poate derula automat furtunul.

De asemenea, există un dispozitiv de blocare între capacul din stânga și bobină, care poate controla lungimea furtunului, care este derulat sau bobinat. Un mecanism de auto-acoperire derulează furtunul cu grijă pe bobină. Lungimea furtunului variază de la 0 la 9M / 15M / 20M / 25M / 30M poate fi rotit cu 1800 pentru a lărgi

distanța de acoperire. Când sunt echipate cu diferite tipuri de suporturi. Este convenabil de instalat în orice loc. Acest tambur automat cu furtun are debit mare și presiune mare.

(Fig. 1 imaginea descompusă a unității; Fig. 2. imaginea asamblată a unității).




Fig2




Fig1

1. Capac lateral stânga
2. Capac acționat cu arc
3. Capac placă de transmisie a dintelui
4. Carcasă stânga
5. Roată bobină
6. Trunchi central
7. Placă de tensionare
8. Primăvară
9. Încuietoare orbitală
10. Suport de montaj
11. Tub pentru suport de montaj
12. Disc orbital

13. Carcasă dreapta
14. Placă convertor de frecvență
15. Intrare tub de plastic A
16. Închidere opțională
17. Intrare furtun din plastic B
18. Capac lateral dreapta
19. Centură
20. Ax de ghidaj dințat
21. Centură
22. Angrenaj rotativ
23. Mâner
24. Opritor furtun

2. INSTALARE

1. Această bobină este potrivită pentru a fi instalată în apropierea sursei de apă sau a compresorului de aer. Pentru o suprafață mare, așezați-l în centrul unui șantier sau a unei zone de lucru, astfel încât să puteți mări aria de acoperire. De asemenea, puteți extinde furtunul până la punctul cel mai convenabil din această zonă



Fig.3

2. Ataşaţi tubul de alimentare la bobină rotind firul de alamă pe arborele de alamă; conectaţi un alt vârf de sursa de apă sau un compresor de aer pentru a evita scurgerile, bandă adezivă din politetrafluoretilenă poate fi folosită pe filetul conectorului din alamă.

Vă rugăm să nu răsturnaţi filetul şurubului pentru a evita deteriorarea inutilă




Fig.4

3. Suportul de montare poate fi instalat pe un perete de cărămidă (Fig. 3). Există multe locaţii alternative unde poate fi amplasată unitatea. Punctul cheie depinde de locul în care este convenabil pentru utilizator.

1) Poziţia cea mai potrivită este pe un perete sau aşezată orizontal, la aproximativ 1 metru de sol.

2) În caz contrar, bobina poate fi utilizată vertical atunci când este suspendată pe o grindă sau bârnă adecvată (Figura 4).

3) Bobina din bolţul suportului inferior trebuie fixată cu un şurub sau un sistem de blocare pentru a oferi siguranţă. Suportul de montare are 4 orificii, fiecare corespunzând 1 şurub M8. Fiecare şurub trebuie să fie echipat cu o şaibă elastică sau o căptuşeală (Fig. 5). Cele patru găuri în două direcţii de centrat sunt de 100 mm şi 78,5 mm (Fig. 6). Puteţi cumpăra un suport suplimentar pentru a muta unitatea în mai multe zone în timpul utilizării.




Fig.5




Fig.6

3. PUNCTE DE ATENȚIE PENTRU UTILIZAREA FURTUNULUI

Tamburul este echipat cu un furtun durabil de înaltă calitate.

1. După utilizare, vă rugăm să opriți compresorul de apă sau de aer. În unele zone cu temperatură ridicată și presiune mare a apei, lumina soarelui încălzește furtunul de apă și deteriorează furtunul, făcând dificilă rebobinarea furtunului

2. Acesta este cel mai bun mod de a opri compresorul de apă sau de aer înainte de a retrage furtunul.

3. Nu lăsați bobina afară la temperaturi foarte scăzute, ceea ce ar putea face furtunul mai puțin flexibil și dificil de retras.

4. Nu atingeți niciun produs chimic, cum ar fi acidul lactic al acetonei etc. Vă rugăm să rețineți că furtunul bobinei nu poate fi folosit pentru apă potabilă, cu excepția unor indicații suplimentare.

4. CUM SĂ ÎNFĂȘURAȚI ȘI DESFĂȘURAȚI CORECT FURTUNUL

Această bobină este echipată cu roți cu cric și design palet, foarte ușor de extins și retractat furtunul. Când extindeți furtunul îl puteți bloca la orice lungime. Când doriți să retrageți furtunul, trageți de furtun cu aproximativ 5 cm în plus și acesta se va derula

automat. În timp ce retrageți furtunul, țineți duza și urmați retragerea până la final. Când furtunul se răsucesce, este necesar să se extindă furtunul pe toată lungimea sa, apoi să permită răsucirea, astfel încât să se netezească tubul, să se retragă uniform înapoi la bobină.




Fig.7

5. ÎNTREȚINERE

1. Nu scufundați bobina în apă pentru a o curăța. Dacă tubul este foarte murdar, curățați-l înainte de a-l retrage.

2. Modul de montare a bobinei este o condiție principală pentru a prelungi durata de viață a acesteia. Piese metalice se deteriorează și ruginesc în locurile expuse. Piese din polipropilenă vor fi, de asemenea, afectate atunci când sunt expuse la exterior, în special la lumina soarelui, ceea ce va afecta durata de viață a corpului bobinei și a roții retractabile.

În zone supuse temperaturilor de îngheț, furtunul se poate de asemenea deteriora dacă acesta este umplut cu apă.

3. Când nu este în folosință, este recomandabil să păstrați bobina.

ATENȚIE: Doar tehnicianul profesionist poate efectua următorul pas!

4. Dacă furtunul nu poate fi retras după ce îl folosiți o anumită perioadă de timp, cauza poate fi arcul slăbit. Astfel, șaiba trebuie reglată cu 1-2 ture; în primul rând, desfaceți capacul din stânga de pe bobină, blocați capul arcului, îndepărtați-l de bobină; apoi rotiți în sens invers acelor de ceasornic, carcasa pentru 1-2 ture, restabiliți capul arcului în bobină; în cele din urmă, puneți capacul din stânga înapoi.

6. SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL	LUNGIMEA TUBULUI	TIPUL DE TUB	PRESIUNE	TEMPERATURĂ	DIMENSIUNI INTERIOARE
XBW-D01	9+1M	8×12(5/16 ")	8 bar	-5°C ~45°C	3/4 "
XBW-D02	15+1,5M	11,5×15,5(1/2 ")	8 bar	-5°C ~45°C	3/4 "
XBW-D03	20+2M	11,5×15,5(1/2 ")	8 bar	-5°C ~45°C	3/4 "
XBW-D04	30+2M	11,5×15,5(1/2 ")	8 bar	-5°C ~45°C	3/4 "
XBA-D01	9+1M	8×12(5/16 ")	8 bar	-5°C ~45°C	1/4 "
XBA-D02	15+1,5M	11,5×15,5(3/8 ")	18 bar	-5°C ~45°C	1/4 "
XBA-D03	20+2M	11,5×15,5(3/8 ")	18 bar	-5°C ~45°C	1/4 "
XBA-D04	30+2M	11,5×15,5(3/8 ")	18 bar	-5°C ~45°C	1/4 "

FABRICAT ÎN CHINA

IMPORTATOR:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20090 Assago (MI)

P.I.: 08567220960