







INSTRUKCJA MONTAŻU

LISTA CZĘŚCI

A  1 szt	C  4 szt	E  4 szt	G  2 szt
B  1 szt	D  1 szt	F  4 szt	



Importer:
CHOMIK S.J.
ul. Cegielniana 875
32-420 Gdów
Tel: +48 122514027
www.chomik.pl



Instrukcja użytkowania WOZ2426 / WOZ3556 / WOZ3832

Przed przystąpieniem do pracy należy
zapoznać się z instrukcją !



Zasady bezpieczeństwa

- ✓ Przed przystąpieniem do składania upewnij się, że masz wszystkie komponenty uwzględnione na instrukcji. Późniejsze reklamacje nie będą akceptowane.
- ✓ W przypadku brakujących bądź zniszczonych części nie kontynuuj procesu składania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia zmontowanego produktu.
- ✓ Nie należy korzystać z wadliwego produktu!
- ✓ Nie stawaj na produkcie.
- ✓ Produkt nie nadaje się do użytku w wilgotnych, mokrych warunkach.
- ✓ Nie opieraj żadnych przedmiotów o produkt.
- ✓ Przed użyciem upewnij się, że produkt jest całkowicie zmontowany jak pokazano na rysunku. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody jeśli uszkodzenie mogło być spowodowane przez nieprawidłowy montaż.
- ✓ Trzymaj produkt z dala od ognia i innych źródeł ciepła.
- ✓ Podczas czyszczenia użyj gąbki i ciepłej wody z dodatkiem mydła. Nie używaj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników lub detergentów. Wybielacz może uszkodzić produkt.
- ✓ W czasie montażu zwróć szczególną uwagę na dzieci i inne osoby znajdujące się w pobliżu. Zestaw zawiera małe i ostre elementy, które mogą zostać połknięte i być przyczyną zranienia.
- ✓ Używaj produktu tak, aby nie stanowił zagrożenia dla ludzi i zwierząt.
- ✓ Produkt nie jest przeznaczony do użytku rekreacyjnego – nie należy przewozić ludzi oraz zwierząt w pojeździe.

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA
OSTROŻNOŚĆ



- ✓ Nie przekraczać maksymalnej ładowności produktu, może to spowodować uszkodzenie produktu i/lub ciała.
- ✓ Ładunek zawsze rozpraszaj równomiernie na powierzchni wózka.
- ✓ Nigdy nie ładuj towarów na szczycie ramy, towar powinien znajdować się na środku.
- ✓ Nie należy zostawiać wózka bez nadzoru – szczególnie kiedy jest załadowany – jeśli koła nie są zablokowane lub nie jest on zabezpieczony w inny sposób.
- ✓ Podczas użytkowania wózka należy unikać prowadzenia go z prędkością mogącą stwarzać zagrożenie dla ładunku i innych osób.
- ✓ Co jakiś czas należy sprawdzać stabilność montażu i konstrukcji.
- ✓ Podczas utylizacji opakowania pomyśl o środowisku.
- ✓ Importer/producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i zmian w instrukcji.

Montaż produktu-zalecenia

1. Składanie jak i późniejsze użytkowanie produktu ma odbywać się na stabilnej oraz równej powierzchni.
2. Podczas montażu użyj rękawic ochronnych !

Parametry techniczne

Wymiary wózka (rozłożony):	116 x 54 x 90 cm
Wymiary wózka (złożony):	20 x 50 x 77 cm
Maksymalne obciążenie:	70 kg

Powyższe wymiary mogą się lekko różnić od rzeczywistych +/- 5 cm

PL

Importer:
CHOMIK S.J.
ul. Cegielniana 875
32-420 Gdów
Phone: +48 122514027
www.chomik.pl



Instruction for use WOZ2426 / WOZ3556 / WOZ3832

Please read the instruction
before you start assembling !



Safety Rules

- ✓ Please read the instructions carefully before you start assembling to ensure you have all components listed on instructions. Later complaints will not be accepted.
- ✓ In case of missing or damaged parts, do not continue the assembly process. We are not liable for any damages on the assembled product.
- ✓ Do not use a defective product!
- ✓ Do not stand or climb on the product.
- ✓ The product is not suitable for use in areas with high humidity, which could cause damages to the particleboard.
- ✓ Never lean any objects against the product.
- ✓ Never exceed the maximum cart load.
- ✓ Before use, make sure that the product is completely assembled as shown in the picture. We are not liable of any damages or consequential losses, if the incorrect assembly caused the damage.
- ✓ Keep the product away from fire and other heat sources.
- ✓ When cleaning the surface, use a soft, damp sponge with the addition of soap. Do not use solvent-based cleaners or detergents. Bleach can damage the product.
- ✓ During assembly, please pay special attention to children and other people around. The kit contains small and sharp elements that can be swallowed and cause injury.

BE CAREFUL WHEN
ASSEMBLING !



- ✓ The product is not suitable for recreational use - do not transport people or animals in the cart.
- ✓ Always distribute the load evenly over the surface of the cart.
- ✓ Never load goods on top of the frame, the goods should be in the middle of the cart.
- ✓ Do not leave the cart unattended - especially when loaded - unless the wheels are locked or otherwise secured.
- ✓ When using the cart, avoid driving it at a speed that may pose a threat to the load and other people.
- ✓ Periodically check the stability of the assembly and structure.
- ✓ Use the product in such a way that it does not pose a threat to people and animals.
- ✓ Please consider the environment when disposing of all packaging.
- ✓ The manufacturer/importer reserves the right to modify and change the manual.

Assembly instructions

3. While assembling ensure floor is even.
4. When assembling, use protective gloves!

Technical parameters

Cart dimensions (unfolded)	116 x 54 x 90 cm
Cart dimensions (folded)	20 x 50 x 77 cm
Maximum load	70kg

The above dimensions may differ from the actual ones +/- 5 cm.

ENG